

POPCORNMACHINE

De Megapop is een zg. 8 Oz machine, wat wil zeggen dat de ketel een capaciteit heeft van 260 gram per 4 minuten.

Op het front ziet U drie knoppen;

Links: Midden: **Kettle motor** (roerwerk van de ketel)

Kettle heat (verwarming van de ketel)

Rechts: **Verlichting/bodemplaatverwarming**

Stap 1

Zet de verlichting aan.

Stap 2

Zet Kettle heat aan en laat ketel 5 minuten op temperatuur komen.

Inmiddels heeft u klaarstaan:

- Kleine bekertje met slecht een bodempje olie.
- Hoge bekertje met tweederde maïs.

Stap 3

Zet vervolgens de Kettle motor aan.

Stap 4

Kiep bekertje olie in Ketel.(te weinig olie zorgt voor aangebrande popcorn)

Stap 5

Kiep vervolgens maïs in Ketel.

Stap 6

Vul lege maïsbekeer en kiep deze in Ketel, doe vervolgens deksel dicht.

Na ong. 2 minuten begint de maïs te poffen, de deksels komen omhoog, popcorn valt al uit de ketel. Weer 1 minuut later neemt het poffen af, **U hoort bijna geen poffen meer!!**

Zodra dit gebeurt schakelt u de heat van de ketel uit !

Stap 7

Eerst **ketel motor** uitzetten en keer (m.b.v. dumphandel) om en verwijder de laatste popcorn met een pollepel en zet de ketel terug in de horizontale stand.

Herhaal stap 4 t/m 7 net zolang tot U voldoende popcorn heeft. Daarna Kettle heat en Kettle motor uitzetten!!!

Reiniging van de Ketel en Machine:

Onder de bodemplaat bevindt zich een laatje dat de (spaarzame) niet gepofte maïs opvangt nadat U af en toe de spatel door de popcorn haalt.

De ruitjes, het plafond en de bodem zijn met een doorsnee schoonmaakmiddel te reinigen. (de deurtjes en ruiten niet met een schuurmiddel of schuurspons reinigen).

